



3. Connectez le cordon d'alimentation (vendu séparément) vers le CA [Fig. 1C].
4. Une fois le montage terminé, mettez-la sous tension pour confirmer le dispositif fonctionne correctement.

ACCOUPEMENT :

Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour brancher deux appareils directement.

CÂBLAGE :

1. Choisissez le port de câblage de 3-fils et enlevez la couverture avant de le relier [Fig. 2].
2. Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour brancher deux appareils directement [Fig 3].

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS:

- 1 - Fixture
- 1- End cap
- 1 - Joiner
- Mounting hardware

Power feed sold separately.

INSTALLATION:

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Screw mounting brackets to desired positions. Insert fixture into mounting brackets [Fig. 1A & B].
3. Connect power cord (sold separately) to AC [Fig. 1C].
4. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

LINKING:

Use the joiner (included) or a flexible connector (sold separately) to connect 2 fixtures directly [Fig. 2].

HARDWIRE:

1. Before connecting to hardwire box (#ATF6300-WH sold separately), select the 3-wire port and remove the cover [Fig. 3].
2. Use the joiner (included) or flexible connector (sold separately) to connect the fixture to the hardwire box [Fig. 3].

ACCESSORIES (sold separately)

Power cord

- ALFT6000-WH-3 6' Power cord
- ALFT6000S-WH-3 6' Power feed with On/Off switch
- ALFT6016-WH-3 16" Power cord

Power Cord with 90° connector

- ALFT60901-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (top connection)
- ALFT60902-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT60903-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (bottom connection)

ALFT60904-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (right connection)

Power Cord with 90° connector and switch

ALFT90P-WH-3 6' Power cord with On/Off switch

Hardwire box

ALFT6300-WH Hardwire box with On/Off switch

Flexible cord with 90° connector

- ALFT901-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT902-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT903-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (right connection)
- ALFT90-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (top connection)

Flexible connector

- FBT6106-WH-3 6" Flexible 3-wire connector
- FBT6100-WH-3 12" Flexible 3-wire connector
- FBT6124-WH-3 24" Flexible 3-wire connector
- FBT6136-WH-3 36" Flexible 3-wire connector

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS :

- 1 - Luminaire
- 1 - Cap de bout
- 1 - Connecteur

Alimentation vendu séparément.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Éteignez l'alimentation du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Vissez les supports de montage à des positions souhaitées. Insérez luminaire dans les supports de montage [Fig. 1A & B].

ACCESSOIRES (vendu séparément) :

Câblé d'alimentation

- ALFT6000-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi
- ALFT6000S-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt
- ALFT6016-WH-3 Câblé d'alimentation de 16 po

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés

- ALFT60901-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)
- ALFT60902-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT60903-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT60904-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés et interrupteur

- ALFT90P-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec interrupteur

Boîtier câblée

- ALFT6300-WH Boîtier câblée avec interrupteur

Câblé flexible avec connecteurs coudés

- ALFT901-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT902-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT903-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)
- ALFT90-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)

Connecteur Flexible

- FBT6106-WH-3 Connecteur flexible 3 fils, 6 po
- FBT6100-WH-3 Connecteur flexible 3 fils, 12 po
- FBT6124-WH-3 Connecteur flexible 3 fils, 24 po
- FBT6136-WH-3 Connecteur flexible 3 fils, 36 po